EN Safety information: Lighting chains and Rope lights

General warnings
If it is not clearly stated on the product or packaging that lamps are replaceable, the lamps are not replaceable.
The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the whole product shall be replaced.
Do not connect the product to the supply while it is in the packaging.
WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK IF LAMPS ARE BROKEN OR MISSING. DO NOT USE.

Special warnings for rope lights
Do not open or cut the rope light
Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.

Special warnings for outdoor lighting chains/rope lights whose protection relies on gaskets
THIS PRODUCT MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE!

Special warnings for lighting chains with non-replaceable lamps
Where breakage or damage to lamps occurs, the chain must not be used or energized but disposed of safely.

Special warnings for lighting chains with replaceable lamps
Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply.
Ensure that all lamp holders are fitted with a lamp.
Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer.

Special warnings for lighting chains/rope lights intended for interconnection
Do not interconnect parts of this lighting chain/rope light with parts of another manufacturer's lighting chain/rope light. Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

Special warnings for class III products with separate driver (transformer)
The controlgear must be of type SELV.

Explanation of markings

Electrical appliances are marked with the symbol of a crossed-out wheeled bin, which stands for the separate collection of electrical and electronic appliances.
Old electrical and electronic appliances must not be disposed of with household waste!
If the old appliance can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose the product separately from household waste, e.g. at a collection point in his or her municipality/borough or the shop where the product was bought.

For indoor use only.

Protection class II: Electrical protection in the product is ensured by double insulation.

Protection class III: Electrical protection in the product is ensured by Safety extra low voltage (SELV).
Batteries or SELV transformers.

For indoor or outdoor use.

DA Sikkerhedsforskrifter: Lyskæder og lysslanger

Generelle advarsler
Hvis det ikke tydeligt fremgår af produktet eller emballagen, at lyskilderne kan udskiftes, kan de ikke udskiftes. Det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur må ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal hele produktet udskiftes.
Tilslut ikke produktet til strømforsyningen, mens det er i emballagen.
ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, HVIS LYSKILDERNE ER ØDELAGTE ELLER MANGLER. MÅ IKKE BRUGES.

Særlige advarsler for lysslanger
Lysslanger må ikke åbnes eller skæres over.
Lysslanger må ikke bruges, når de er tildækket eller forsænket i en overflade.

Særlige advarsler til lyskæder og lysslanger til udendørs brug, hvis beskyttelse er afhængig af pakninger
DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES, MEDMINDRE ALLE PAKNINGER ER MONTERET!

Særlige advarsler for lyskæder med ikke-udskiftelige lyskilder
Hvis der opstår brud eller skader på lyskilderne, må kæden ikke bruges eller tilføres strøm, og skal bortskaffes på en sikker måde.

Særlige advarsler for lyskæder med udskiftelige lyskilder
Fjern eller indsæt ikke lyskilder, mens kæden er tilsluttet strømforsyningen.
Sørg for, at alle lyskildeholdere er udstyret med en lyskilde.
Udskift straks defekte lyskilder med lyskilder af samme type som de originale eller af en type, der er specificeret af producenten.

Særlige advarsler for lyskæder/lysslanger, der er beregnet til sammenkobling
Denne lyskæde/lyslange må ikke sammenkobles med dele af en anden producents lyskæde/lyslange.
Sammenkobling må kun ske ved brug af de medfølgende stik. Alle åbne ender skal forsegles før brug.

Særlige advarsler for klasse III produkter med separat driver (transformer)
Kontroludstyret skal være af typen SELV.

Forklaring af mærkninger

Elektriske apparater er markeret med et symbol i form af en overstreget skraldespand, som betyder, at elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes separat.
Udtjente elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet!
Hvis det udtjente apparat ikke længere kan bruges, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe produktet separat fra husholdningsaffaldet, fx på et indsamlingssted i vedkommendes kommune eller i den butik, hvor produktet er købt.

Kun til indendørs brug.

Beskyttelsesklasse II: Den elektriske beskyttelse i produktet sikres ved dobbelt isolering.

Beskyttelsesklasse III: Den elektriske beskyttelse i produktet sikres ved Safety Extra Low Voltage (SELV). Batterier eller SELV-transformatorer.

Til indendørs eller udendørs brug.

IS Öryggisupplýsingar: Ljósaseríur og ljósaslöngur

Almennar viðvaranir
Ef ekki kemur skýrt fram á vörunni eða umbúðunum að hægt sé að skipta um perur, er ekki hægt að skipta um perurnar.
Ekki er hægt að skipta um ytri, sveigjanlegu snúruna á þessu ljósi; ef snúran skemmist þarf að skipta um vöruna í heild.
Ekki tengja vöruna við rafmagn á meðan hún er í umbúðunum.
VIÐVÖRUN – HÆTTA Á RAFLOSTI EF PERUR ERU BROTNAR EÐA VANTAR. NOTIÐ EKKI.

Sérstakar viðvaranir fyrir ljósaslöngur
Ekki opna eða skera ljósaslönguna.
Ekki nota ljósaslönguna þegar hún er hulin eða felld inn í yfirborð.

Sérstakar viðvaranir fyrir ljósaseríur/ljósaslöngur til notkunar utandyra þar sem vörnin byggist á þéttingum
ÞESSA VÖRU MÁ EKKI NOTA NEMA ALLAR ÞÉTTINGAR SÉU Á SÍNUM STAÐ!

Sérstakar viðvaranir fyrir ljósaseríur með óútskiptanlegum perum
Ef perur brotna eða skemmast má ekki nota eða setja straum á seríuna, heldur skal farga henni á öruggan hátt.

Sérstakar viðvaranir fyrir ljósaseríur með útskiptanlegum perum
Ekki fjarlægja eða setja í perur á meðan serían er tengd við rafmagn.
Gakktu úr skugga um að pera sé í öllum perustæðum.
Skiptu strax um bilaðar perur og notaðu perur af sömu gerð og fylgdu með vörunni eða af þeirri gerð sem framleiðandi tilgreinir.

Sérstakar viðvaranir fyrir ljósaseríur/ljósaslöngur sem ætlaðar eru til samtengingar
Ekki tengja hluta þessarar ljósaseríu/ljósaslöngu við hluta af ljósaseríu/ljósaslöngu frá öðrum framleiðanda.
Aðeins má nota meðfylgjandi tengi. Loka þarf öllum opnum endum áður en varan er notuð.

Sérstakar viðvaranir fyrir vörur í flokki III með aðskildum straumbreyti
Stýribúnaðurinn verður að vera af gerðinni SELV.

Skýringar á merkingum

Rafmagnstæki eru merkt með tákni af yfirstrikaðri ruslatunnu á hjólum, sem stendur fyrir sérstaka söfnun raf- og rafeindatækja.
Ekki má farga gömlum raf- og rafeindatækjum með heimilissorpi!
Ef ekki er lengur hægt að nota gamla tækið er hverjum neytanda skylt samkvæmt lögum að farga vörunni aðskilið frá heimilissorpi, t.d. á söfnunarstað í sínu sveitarfélagi/bæjarhluta eða í versluninni þar sem varan var keypt.

Aðeins til notkunar innanhúss.

Verndarflokkur II: Rafvörn í vörunni er tryggð með tvöfaldri einangrun.

Verndarflokkur III: Rafvörn í vörunni er tryggð með sérstöku lágspennukerfi (SELV).
Rafhlöður eða SELV-spennubreytar.

Notist innan- eða utandyra.

SV Säkerhetsinformation: Ljusslingor och ljusslangar

Allmänna varningar
Lamporna är inte utbytbara om det inte tydligt anges på produkten eller förpackningen att lamporna är utbytbara.
Armaturens externa kabel eller sladd kan inte bytas ut; om sladden är skadad måste hela produkten bytas ut.
Ta ut produkten ur förpackningen innan du ansluter den till elnätet.
VARNING! RISK FÖR ELSTÖT OM LAMPOR GÅR SÖNDER ELLER SAKNAS. ANVÄND INTE.

Särskilda varningar för ljusslangar
Ljusslangen får inte öppnas eller kapas
Använd inte ljusslangen om den är täckt, alternativt nedtryckt eller nedsänkt i något.

Särskilda varningstexter för ljusslingor/ljusslangar för utomhusbruk vars skydd är beroende av packningar
PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS OM INTE ALLA PACKNINGAR SITTER PÅ PLATS!

Särskilda varningar för ljusslingor utan utbytbara lampor
Om lampor går sönder eller skadas får du inte använda eller strömsätta slingan utan måste kassera den på ett säkert sätt.

Särskilda varningar för ljusslingor med utbytbara lampor
Ta inte bort eller montera lampor om slingan är ansluten till elnätet.
Se till att det finns en lampa i samtliga lamphållare.
Byt omedelbart ut trasiga lampor mot lampor av samma typ, eller en typ som specifikt anges av tillverkaren.

Särskilda varningar för ljusslingor/ljusslangar avsedda att sammankopplas
Sammankoppla inte den här ljusslingan/ljusslangen med en annan tillverkares ljusslinga/ljusslang.
Sammankoppla bara med medföljande kontakter. Alla öppna ändar måste förslutas innan användning.

Särskilda varningstexter för klass III-produkter med separat drivenhet (transformator)
Utrustning för direkt kontrollermanövrering måste vara av en typ med skyddsklenspänning.

Förklaring av märkningar

Elektriska produkter är märkta med en symbol med ett överkryssat sopkärl på hjul. Symbolen innebär att elektriska och elektroniska produkter måste samlas in och kasseras separat.
Elektriska och elektroniska produkter får inte slängas i hushållssoporna.
Produkter som inte längre ska användas måste enligt lag kasseras åtskilt från annat hushållsavfall, till exempel på lokal insamlingsplats eller i butiken där produkten inköptes.

Endast för inomhusbruk.

Skyddsklass II: Produktens elektriska skydd säkerställs av dubbel isolering.

Skyddsklass III: Produktens elektriska skydd säkerställs av skyddsklenspänning.
Batterier eller transformatorer med skyddsklenspänning.

För inomhus- eller utomhusbruk.

FI Turvallisuustiedot: Valoketjut ja valonauhat

Yleiset varoitukset
Lamput eivät ole vaihdettavia, ellei pakkauksessa selkeästi ilmaista, että ne ovat.
Tämän valaisimen ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, koko tuote on vaihdettava.
Tuote on poistettava pakkauksesta ennen sähköverkkoon liittämistä.
VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA, JOS LAMPPUJA ON RIKKI TAI PUUTTUU. ÄLÄ KÄYTÄ.

Valonauhoja koskevat varoitukset
Valonauhaa ei saa avata eikä katkaista.
Valonauhaa ei saa käyttää peitettynä tai pinnan alapuolelle upotettuna.

Varoitukset koskien ulkokäyttöön tarkoitettuja valoketjuja ja -nauhoja, joiden suojaus perustuu tiivisteisiin
TÄTÄ TUOTETTA SAA KÄYTTÄÄ VAIN, KUN KAIKKI TIIVISTEET OVAT PAIKOILLAAN!

Varoitukset koskien valoketjuja, joiden lamppuja ei voi vaihtaa
Jos lamppuja rikkoutuu tai vahingoittuu, valoketjua ei saa käyttää eikä liittää sähköverkkoon, vaan se on hävitettävä asianmukaisesti.

Varoitukset koskien valoketjuja, joiden lamput voi vaihtaa
Älä poista tai laita valoketjuun lamppuja, kun ketju on liitettynä sähköverkkoon.
Varmista, että kaikissa lampunpidikkeissä on lamppu.
Vaihda rikkoutuneet lamput välittömästi saman tyypin lamppuihin tai valmistajan ilmoittaman tyypin lamppuihin.

Toisiinsa liitettävien valoketjujen ja -nauhojen varoitukset
Tämän valoketjun tai valonauhan osia ei saa yhdistää toisen valmistajan valoketjun tai valonauhan osiin.
Valoketjujen tai -nauhojen yhdistämisessä saa käyttää vain niiden mukana tulevia liittimiä. Kaikki avoimet päädyt on suljettava ennen käyttöä.

Erillisellä muuntajalla varustettujen luokan III tuotteiden varoitukset
Muuntajan tulee olla suojajännitemuuntaja (SELV).

Merkkien selitykset

Sähkölaitteet on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetulla jäteastialla, joka tarkoittaa sähkö- ja elektroniikkajätteen erilliskeräystä.
Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana!
Jos laitetta ei enää voi käyttää, kuluttajalla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa se esimerkiksi kunnan keräyspisteeseen tai tuotteen ostopaikkaan.

Vain sisäkäyttöön.

Suojausluokka II: Laitteessa on sähköosien peruseristyksen lisäksi lisäeristys.

Suojausluokka III: Laitteen sähkösuojaus on varmistettu suojajännitemuuntajalla (SELV).
Paristot tai suojajännitemuuntajat (SELV).

Sisä- ja ulkokäyttöön.

NO Sikkerhetsinformasjon: Lyslenker og lysslanger

Generelle advarsler
Hvis det ikke er tydelig angitt på produktet eller emballasjen at lyskildene kan byttes ut, kan de ikke byttes ut.
Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne lysarmaturen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må hele produktet byttes ut.
Produktet må ikke kobles til strømforsyningen mens det ligger i emballasjen.
ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT HVIS LYSKILDER ER ØDELAGT ELLER MANGLER. MÅ IKKE BRUKES.

Spesielle advarsler for lysslanger
Lysslangen må ikke åpnes eller kuttes.
Lysslangen må ikke brukes tildekket eller innfelt i en overflate.

Spesielle advarsler for utendørs lyslenker/lysslanger som bruker pakninger som beskyttelse
DETTE PRODUKTET MÅ IKKE BRUKES HVIS IKKE ALLE PAKNINGENE ER PÅ PLASS!

Spesielle advarsler for lyslenker med lyskilder som ikke kan byttes ut
Hvis lyskildene blir ødelagt eller skadet, må ikke lenken brukes eller kobles til strøm, men avfallshåndteres på en trygg måte.

Spesielle advarsler for lyslenker med lyskilder som kan byttes ut
Lyskilder må ikke tas ut eller settes inn mens lenken er koblet til strømforsyningen.
Forsikre deg om at alle holderne inneholder en lyskilde.
Bytt umiddelbart ut ødelagte lyskilder med lyskilder av samme type eller en type som produsenten spesifiserer.

Spesielle advarsler for lyslenker/lysslanger beregnet på sammenkobling
Ikke koble sammen deler av denne lyslenken/lysslangen med deler av en lyslenke/lysslange fra en annen produsent.
Sammenkobling må bare gjøres ved hjelp av koblingene som følger med. Eventuelle åpne ender må forsegles før bruk.

Spesielle advarsler for klasse III-produkter med separat driver (transformator)
Driveren må være av typen SELV.

Forklaring av merking

Elektriske apparater er merket med følgende symbol: avfallsbeholder med et kryss over. Det betyr at elektriske og elektroniske apparater ikke skal håndteres som vanlig avfall.
Gamle elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i restavfallet!
Hvis et gammelt apparat ikke lenger kan brukes, krever loven at forbrukeren leverer inn produktet, for eksempel på et lokalt avfallsmottak eller i butikken der produktet ble kjøpt.

Bare til innendørs bruk.

Beskyttelsesklasse II: Dobbel isolasjon sørger for elektrisk beskyttelse i produktet.

Beskyttelsesklasse III: Safety Extra Low Voltage (SELV) sørger for elektrisk beskyttelse i produktet. Batterier eller SELV-transformatorer.

Til innendørs eller utendørs bruk.

60598-2-2X(1)-A

STAR TRADING

BG Информация за безопасност: Осветителни вериги и вънешни светлини

Основни предупреждения
Ако не е ясно посочено върху продукта или опаковката, че лампите са сменяеми, лампите не са сменяеми.
Външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло не може да бъде подменен; ако шнурът е повреден, целият продукт трябва да бъде подменен.
Не свързвайте продукта към захранването, докато е в опаковката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ПРИ СЧУПЕНИ ИЛИ ЛИПСВАЩИ ЛАМПИ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ.

Специални предупреждения за вънешните светлини
Не отваряйте и не срязвайте вънешната светлина.
Не използвайте вънешната светлина, когато е покрита или вградена в повърхност.

Специални предупреждения за външни осветителни вериги/вънешни светлини, чиято защита се основава на уплътнения
ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗ ВСИЧКИ УПЛЪТНЕНИЯ ДА СА НА МЯСТОТО СИ!

Специални предупреждения за осветителните вериги с несменяеми лампи
В случай на счупване или повреда на лампи веригата не трябва да се използва или захранва, а да се изхвърли безопасно.

Специални предупреждения за осветителните вериги със сменяеми лампи
Не изваждайте и не поставяйте лампи, докато веригата е свързана към захранването.
Уверете се, че на всички фасунги за лампи има поставена лампа.
Незабавно сменете повредените лампи с лампи от същия тип като доставените или от тип, посочен от производителя.

Специални предупреждения за осветителни вериги/вънешни светлини, предназначени за взаимно свързване
Не свързвайте части от тази осветителна верига/вънешна светлина с части от осветителна верига/вънешна светлина на друг производител.
Взаимното свързване трябва да се извършва само с помощта на предоставените конектори. Всички открити краища трябва да бъдат запечатани преди употреба.

Специални предупреждения за продукти от клас III с отделен задвижващ механизъм (трансформатор)
Контролната апаратура трябва да е от тип SELV.

Обяснение на маркировките

Електрическите уреди са обозначени със символа на зачеркнат контейнер за боклук с колелца, който означава разделно събиране на електрически и електронни уреди.
Старите електрически и електронни уреди не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци!
Ако старият уред вече не може да се използва, всеки потребител е задължен по закон да изхвърли продукта отделно от битовите отпадъци, например в пункт за събиране в своята община/район или в магазина, откъдето е закупен продуктът.

Само за употреба на закрито.

Клас на защита II: Електрическата защита на продукта е осигурена чрез двойна изолация.

Клас на защита III: Електрическата защита на продукта е осигурена чрез безопасно свръхниско напрежение (SELV). Батерии или SELV трансформатори.

За употреба на закрито или на открито.

CS Bezpečnostní informace: Světelné řetězy a lanová světla

Všeobecná upozornění
Pokud není na výrobku nebo obalu jasně uvedeno, že žárovky jsou vyměnitelné, žárovky vyměnit nelze.
Externí flexibilní kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, je nutné vyměnit celý výrobek.
Nepřipojujte výrobek k napájení, když je v obalu.
UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POKUD JSOU ŽÁROVKY ROZBITÉ NEBO CHYBÍ. NEPOUŽÍVEJTE.

Zvláštní upozornění týkající se lanových světel
Neotevírejte ani nezkracujte lanové světlo.
Nepoužívejte lanové světlo, je-li zakryté nebo zapuštěné do povrchu.

Zvláštní upozornění týkající se venkovních světelných řetězů / lanových světel, jejichž ochrana je založena na těsnění
TENTO VÝROBEK SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ VŠECH TĚSNĚNÍ UMÍSTĚNÝCH NA SVÉM MÍSTĚ!

Zvláštní upozornění týkající se světelných řetězů s nevyměnitelnými žárovkami
V případě rozbití nebo poškození žárovek se řetěz nesmí používat ani být pod napětím, ale je nutné jej bezpečně zlikvidovat.

Zvláštní upozornění týkající se světelných řetězů s vyměnitelnými žárovkami
Nevyjímejte ani nevkládejte žárovky, když je řetěz připojen k napájení.
Ujistěte se, že všechny žárovkové objímky jsou osazeny žárovkou.
Vadné žárovky ihned vyměňte za žárovky stejného typu, jaký byl dodán, nebo typu specifikovaného výrobcem.

Zvláštní upozornění týkající se světelných řetězů / lanových světel určených k propojení
Nepropojujte části tohoto světelného řetězu / lanového světla s částmi světelného řetězu / lanového světla jiného výrobce.
Propojení smí být provedeno pouze s použitím dodaných konektorů. Všechny otevřené konce musí být před použitím uzavřeny.

Zvláštní upozornění týkající se výrobků třídy III se samostatným předřadníkem (transformátorem)
Ovládací zařízení musí být typu SELV.

Vysvětlení označení

Elektrické spotřebiče jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách, což znamená oddělený sběr elektrických a elektronických spotřebičů.
Staré elektrické a elektronické spotřebiče se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem!
Pokud starý spotřebič již nelze používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen zlikvidovat takový výrobek odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci / městské části nebo vrácením do obchodu, kde byl výrobek zakoupen.

Pouze pro vnitřní použití.

Třída ochrany II: Elektrická ochrana výrobku je zajištěna dvojitou izolací.

Třída ochrany III: Elektrická ochrana výrobku je zajištěna pomocí bezpečného velmi nízkého napětí (SELV). Baterie nebo transformátory SELV.

Pro vnitřní nebo venkovní použití.

DE Sicherheitsinformationen: Lichterketten und Lichtschläuche

Allgemeine Warnhinweise
Die Lampen sind nur dann austauschbar, wenn dies auf dem Produkt oder der Verpackung deutlich angegeben ist.
Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Bei Schäden am Kabel das komplette Produkt austauschen.
Das Produkt aus der Verpackung nehmen, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen wird.
WARNUNG – BEI DEFEKTEN ODER FEHLENDEN LAMPEN BESTEHT DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS. NICHT VERWENDEN.

Besondere Warnhinweise für Lichtschläuche
Den Lichtschlauch weder öffnen noch aufschneiden bzw. zerteilen.
Den Lichtschlauch nicht verwenden, wenn er abgedeckt oder in eine Vertiefung eingelassen ist.

Besondere Warnhinweise für Lichterketten und Lichtschläuche, deren Schutz auf Dichtungen basiert
DIESES PRODUKT DARF NUR VERWENDET WERDEN, WENN ALLE DICHTUNGEN ANGEBRACHT SIND!

Besondere Warnhinweise für Lichterketten mit nicht austauschbaren Lampen
Bei Bruchstellen oder Schäden an Lampen darf die Lichterkette nicht verwendet oder an die Stromversorgung angeschlossen werden. In dem Fall ist sie der sicheren Entsorgung zuzuführen.

Besondere Warnhinweise für Lichterketten mit austauschbaren Lampen
Lampen nicht entfernen oder einsetzen, während die Lichterkette an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Sicherstellen, dass jeder Lampenhalter mit einer Lampe bestückt ist.
Eine erloschene/ausgetallene Lampe umgehend durch eine Lampe des ursprünglich gelieferten Typs ersetzen, alternativ durch einen vom Hersteller spezifizierten Lampentyp.

Besondere Warnhinweise für zur Zusammenschaltung vorgesehene Lichterketten/Lichtschläuche
Teile dieser Lichterkette bzw. dieses Lichtschlauchs dürfen nicht mit Teilen von Lichterketten bzw. Lichtschläuchen anderer Hersteller verbunden werden.
Für die Zusammenschaltung sind ausschließlich die mitgelieferten Stecker zu verwenden. Etwaige offene Enden müssen vor Gebrauch abgedichtet werden.

Besondere Warnhinweise für Produkte der Klasse III mit separatem Treiber (Transformator)
Das Vorschaltgerät muss vom Typ SELV sein.

Erläuterung der Symbole

Elektrogeräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dies besagt, dass elektrische und elektronische Geräte separat zu entsorgen sind.
Alte elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!
Wenn ein altes Gerät unbrauchbar geworden ist, sind Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet, das Gerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z. B. dem Wertstoffhof oder dem Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, zu übergeben.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Schutzklasse II: Der elektrische Schutz des Produkts ist durch eine doppelte Isolierung sichergestellt.

Schutzklasse III: Der elektrische Schutz des Produkts ist durch Sicherheitskleinspannung (Safety Extra Low Voltage, SELV) sichergestellt. Batterien oder SELV-Trafos.

Für den Innen- und Außengebrauch.

EL Πληροφορίες ασφαλείας: Γιρλάντες φωτισμού και φωτοσωλήνες

Γενικές προειδοποιήσεις
Εάν δεν αναγράφεται ξεκάθαρα στο προϊόν ή στη συσκευασία ότι οι λυχνίες είναι αντικαταστάσιμες, τότε οι λυχνίες δεν είναι αντικαταστάσιμες.
Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού σώματος δεν αντικαθίσταται. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν.
Μη συνδέετε το προϊόν στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενόσω βρίσκεται μέσα στη συσκευασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΕΑΝ ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ Ή ΛΕΙΠΟΥΝ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Ειδικές προειδοποιήσεις για τους φωτοσωλήνες
Μην ανοίγετε ή κόβετε το φωτοσωλήνα.
Μη χρησιμοποιείτε το φωτοσωλήνα αν είναι καλυμμένος ή βρίσκεται μέσα σε εσοχή.

Ειδικές προειδοποιήσεις για γιρλάντες φωτισμού/φωτοσωλήνες εξωτερικού χώρου, η προστασία των οποίων βασίζεται σε παρεμβύσματα (φλαντζες)
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ!

Ειδικές προειδοποιήσεις για γιρλάντες φωτισμού με μη αντικαταστάσιμες λυχνίες
Σε περίπτωση θραύσης ή ζημιάς των λυχνιών, η γιρλάντα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να ενεργοποιείται, αλλά να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

Ειδικές προειδοποιήσεις για γιρλάντες φωτισμού με αντικαταστάσιμες λυχνίες
Μην αφαιρείτε ή τοποθετείτε λυχνίες ενόσω η γιρλάντα είναι συνδεδεμένη με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει λυχνία σε όλα τα ντουί.
Αντικαταστήστε αμέσως τις χαλασμένες λυχνίες με άλλες του ίδιου τύπου με αυτόν που παρέχεται με το προϊόν ή με αυτόν που προσδιορίζει ο κατασκευαστής.

Ειδικές προειδοποιήσεις για γιρλάντες φωτισμού/φωτοσωλήνες που προορίζονται για διασύνδεση
Μη συνδέετε μέρη αυτής της γιρλάντας φωτισμού/του φωτοσωλήνα με μέρη μια γιρλάντας φωτισμού/ενός φωτοσωλήνα άλλου κατασκευαστή.
Η διασύνδεση πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση των παρεχόμενων συνδετήρων. Τυχόν ανοιχτά άκρα πρέπει να σφραγιστούν πριν από τη χρήση.

Ειδικές προειδοποιήσεις για τα προϊόντα κλάσης III με ξεχωριστό τροφοδοτικό (μετασχηματιστή)
Η διάταξη ελέγχου πρέπει να είναι του τύπου SELV.

Επεξήγηση επισημάνσεων

Οι ηλεκτρικές συσκευές επισημαίνονται με το σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου, ο οποίος υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα!
Εάν η παλιά συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος από το νόμο να απορρίψει το προϊόν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, π.χ. σε ένα σημείο συλλογής στο δήμο/στην κοινότητά του ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Κλάση προστασίας II: Η ηλεκτρική προστασία στο προϊόν εξασφαλίζεται από διπλή μόνωση.

Κλάση προστασίας III: Η ηλεκτρική προστασία στο προϊόν εξασφαλίζεται από το σύστημα πολύ χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV). Μπαταρίες ή μετασχηματιστές SELV.

Για χρήση σε εσωτερική ή εξωτερικό χώρο.

ES Información de seguridad: Guirnaldas luminosas y luces de cuerda

Advertencias generales
Si en el producto o en el embalaje no se indica claramente que las bombillas son reemplazables, entonces las bombillas no son reemplazables.
El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable se daña, se deberá reemplazar la totalidad del producto.
No conecte el producto a la fuente de alimentación mientras esté dentro del embalaje.
ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA SI LAS BOMBILLAS ESTÁN ROTAS O FALTAN. NO LO UTILICE.

Advertencias especiales para las luces de cuerda
No abra ni corte la luz de cuerda.
No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie.

Advertencias especiales para las guirnaldas luminosas de exteriores/luces de cuerda cuya protección se realiza a través de juntas
¡ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE SIN TODAS LAS JUNTAS EN SU SITIO!

Advertencias especiales para las guirnaldas luminosas con bombillas no sustituibles
En caso de rotura o daño de las bombillas, la guirnalda no debe utilizarse ni energizarse, sino que debe desecharse de forma segura.

Advertencias especiales para las guirnaldas luminosas con bombillas sustituibles
No extraiga ni introduzca las bombillas mientras la guirnalda esté conectada al suministro.
Asegúrese de que todos los portabombillas estén dotados de una bombilla.
Sustituya inmediatamente las bombillas defectuosas por bombillas del mismo tipo que las suministradas o por un tipo especificado por el fabricante.

Advertencias especiales para las guirnaldas luminosas/luces de cuerda diseñadas para interconectarse
No conecte partes de esta guirnalda luminosa/luz de cuerda con partes de guirnaldas luminosas/luces de cuerda de otro fabricante.
La interconexión deberá realizarse únicamente mediante el uso de los conectores suministrados. Todos los extremos abiertos deben sellarse antes de su uso.

Advertencias especiales para productos de clase III con controlador independiente (transformador)
El equipo de control debe ser de tipo SELV.

Explicación de los marcados

Los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado, que representa la recogida separada de los aparatos eléctricos y electrónicos.
¡Los aparatos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse con la basura doméstica!
Si el aparato usado ya no se puede utilizar, cada consumidor está obligado por ley a eliminar el producto de forma separada de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio/distrito o en la tienda donde compró el producto.

Únicamente para uso en interiores.

Clase de protección II: La protección eléctrica del producto se garantiza gracias a un aislamiento doble.

Clase de protección III: La protección eléctrica del producto se garantiza mediante SELV (Safety extra low voltage, o tensión extrabaja de seguridad). Pilas o transformadores SELV.

Para su uso en interiores o exteriores.

ET Ohutusalane teave: Valgusketid ja valgusvoolikud

Üldised hoiatused
Kui tootel või pakendil ei ole selgelt märgitud, et lampe saab vahetada, siis ei ole lambid vahetatavad.
Valgusti painduv väline juhe ei ole asendatav. Juhtme vigastuse korral tuleb valija vahetada terve toode.
Ärge ühendage pakendis toodet vooluvõrku.
HOIATUS – ELEKTRILÖÖGI OHT, KUI LAMBID ON KATKI VÕI PUUDUVAD. MITTE KASUTADA.

Erihoiatused valgusvoolikute kasutamiseks
Ärge avage ega lõigake valgusvoolikut.
Ärge kasutage valgusvoolikut kaetult ega süvistatuna pinna sisse.

Erihoiatused selliste välitingimustes kasutatavate valguskettide/valgusvoolikute kasutamiseks, mille kaitstus sõltub tihenditest
TOODET TOHIB KASUTADA AINULT SIIS, KUI KÕIK TIHENDID ON PAIGALDATUD!

Erihoiatused mittevahetatavate lampidega valguskettide kasutamiseks
Kui lambid purunevad või saavad kahjustada, ei tohi valgusketti kasutada ega vooluvõrku ühendada, vaid see tuleb ohutult utiliseerida.

Erihoiatused vahetatavate lampidega valguskettide kasutamiseks
Ärge eemaldage ega paigaldage lampe, kui valguskett on vooluvõrku ühendatud.
Veenduge, et kõik lambipesad on varustatud lambiga.
Asendage rikkis lambid viivitamatult sama tüüpi lampidega (nagu kaasasolevad) või tootja poolt määratud tüüpi lampidega.

Erihoiatused omavahel ühendatavate valguskettide/valgusvoolikute kasutamiseks
Ärge ühendage selle valgusketi/valgusvooliku osi teise tootja valgusketi/valgusvooliku osadega.
Ühendamiseks võib kasutada ainult kaasasolevaid pistikuid. Kõik lahtised otsad tuleb enne kasutamist hermeetiliselt sulgeda.

Erihoiatused eraldi trafoga III klassi toodete kasutamiseks
Juhtseadmed peavad olema SELV-tüüpi.

Märgiste selgitus

Elektriseadmed on märgistatud läbikriipsutatud prügikonteineri sümboliga, mis tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete eraldi kogumist.
Vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega!
Kui vana seadet ei kasutata enam, on iga tarbija seadusega kohustatud toote ringlusest eemaldama olmejäätmetest eraldi, nt selle oma kohaliku omavalitsuse kogumispunkti või sellesse kauplusesse, kust toode osteti, toimetamise teel.

Ainult siseruumis kasutamiseks.

II kaitseklass: Elektriline kaitse tootes on tagatud kahekordse isolatsiooniga.

III kaitseklass: Elektriline kaitse tootes on tagatud kaitseväikepingega (SELV). Patareid või SELV-trafod.

Sise- või välitingimustes kasutamiseks.

60598-2-2X(1)-A

STAR TRADING

FR Information de sécurité : Guirlandes lumineuses et Cordons lumineux

Mises en garde générales
S'il n'est pas clairement indiqué sur le produit ou l'emballage que les ampoules sont remplaçables, elles ne sont pas remplaçables.
Le câble ou le cordon adaptable externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, tout le produit doit être remplacé.
Ne pas brancher le produit à l'alimentation quand il est dans l'emballage.
MISE EN GARDE - RISQUE D'ÉLECTROCUTION SI LES AMPOULES SONT CASSÉES OU MANQUANTES. NE PAS UTILISER.

Mises en garde spéciales pour les cordons lumineux
Ne pas ouvrir ni couper le cordon lumineux.
Ne pas utiliser le cordon lumineux quand il est couvert ou encastré dans une surface.

Mises en garde spéciales pour les guirlandes/cordons lumineux extérieurs dont la protection est basée sur des joints
CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS QUE TOUS LES JOINTS SOIENT EN PLACE !

Mises en garde spéciales pour les guirlandes lumineuses avec ampoules non remplaçables
Si les ampoules sont brisées ou endommagées, la guirlande ne doit pas être utilisée ou alimentée mais éliminée en toute sécurité.

Mises en garde spéciales pour les guirlandes lumineuses avec ampoules remplaçables
Ne pas ôter ou insérer les ampoules lorsque la guirlande est connectée à l'alimentation.
Assurez-vous qu'il y a des ampoules sur toutes les douilles.
Remplacer les ampoules défectueuses par des ampoules du même type que celles livrées ou par un type spécifié par le fabricant.

Mises en garde spéciales pour les guirlandes lumineuses/cordons lumineux prévus pour un raccordement en série
Ne pas raccorder des éléments de cette guirlande lumineuse/cordon lumineux avec des éléments de guirlande lumineuse/cordon lumineux d'un autre fabricant.
Le raccordement en série doit être effectué uniquement en utilisant les connecteurs fournis. Toute extrémité ouverte doit être fermée avant utilisation.

Mises en garde spéciales pour les produits de classe III avec commande séparée (transformateur)
L'appareil de commande doit être du type SELV.

Explication des marquages

Les appareils électriques portent le symbole d'une poubelle barrée, qui signifie le tri sélectif des appareils électriques et électroniques.
Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers !
Si l'appareil usagé ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de se débarrasser du produit séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte dans sa municipalité/quartier ou dans le magasin où le produit a été acheté.

Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

Classe de protection II : La protection électrique dans le produit est sécurisée par une double isolation.

Classe de protection III : La protection électrique dans le produit est sécurisée par une Très basse tension de sécurité (SELV). Piles ou transformateurs SELV.

Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

HR Sigurnosne informacije: Rasvjetni lanci i svjetleća užad

Opća upozorenja
Ako na proizvodu ili pakiranju nije jasno navedeno da se žarulјice mogu zamijeniti, žarulјice nije moguće zamijeniti.
Vanjski fleksibilni kabel ili gajtan ove svjetlјke nije moguće zamijeniti. Ako se kabel ošteti, potrebno je zamijeniti cijeli proizvod.
Ne spajajte proizvod na napajanje dok je u pakiranju.
UPOZORENJE – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA AKO SU ŽARULJICE OŠTEĆENE ILI NEDOSTAJU. NE KORISTITI.

Posebna upozorenja za svjetleću užad
Ne otvarajte niti režite svjetleću užad.
Ne koristite svjetleće uže kad je prekriveno ili uvučeno u površinu.

Posebna upozorenja za vanjske rasvjetne lance/svjetleću užad čija zaštita ovisi o brtvama
OVAJ SE PROIZVOD NE SMIJE KORISTITI AKO NISU POSTAVLJENE SVE BRTVE!

Posebna upozorenja za rasvjetne lance sa žarulјama koje se ne mogu zamijeniti
U slučaju loma ili oštećenja žarulјa, lanac se ne smije koristiti ni stavlјati pod napon, već se mora sigurno odložiti na otpad.

Posebna upozorenja za rasvjetne lance sa zamjenjivim žarulјicama
Ne uklanjajte ni ne umećite žarulјice dok je lanac spojen na napajanje.
Provjerite jesu li sva grla za žarulјice opremlјena žarulјicom.
Neispravne žarulјice odmah zamijenite žarulјicama istog tipa kao što su isporučene ili tipa koji je odredio proizvođač.

Posebna upozorenja za rasvjetne lance/svjetleću užad namijenjene za međusobno povezivanje
Ne spajajte dijelove ovog rasvjetnog lanca/svjetlećeg užeta s dijelovima rasvjetnog lanca/svjetlosnog užeta drugog proizvođača. Međusobno povezivanje smije se izvršiti samo korištenjem isporučenih konektora. Svi otvoreni krajevi moraju se zabrtviti prije korištenja.

Posebna upozorenja za proizvode klase III s odvojenim upravlјačkim sklopom (transformatorom)
Upravlјački uređaj mora biti tipa SELV.

Objašnjenje oznaka

Električni uređaji označeni su simbolom prekrižene kante za smeće na kotačima, što predstavlja odvojeno prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja.
Stari električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom!
Ako se stari uređaj više ne može koristiti, svaki je potrošač zakonski obvezan odložiti proizvod odvojeno od kućnog otpada, npr. na sabirnom mjestu u svojoj općini/četvrti ili u trgovini u kojoj je proizvod kupljen.

Samo za unutarnju upotrebu.

Klasa zaštite II: Električna zaštita u ovom proizvodu osigurana je dvostrukom izolacijom.

Klasa zaštite III: Električna zaštita proizvoda osigurana je vrlo niskim zaštitnim naponom (SELV).
Baterije ili SELV transformatori.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

HU Biztonsági információk: Világítófüzérek és fénytömlők

Általános figyelmeztetések
Ha a termeken vagy a csomagoláson nincs egyértelműen feltüntetve, hogy a fényforrások cserélhetők, akkor azok nem cserélhetők.
A termék külső hajtékony kábele vagy vezetéke nem cserélhető; sérülése esetén a teljes terméket ki kell cserélni.
A terméket csomagolt állapotban tilos a hálózatra csatlakoztatni.
FIGYELMEZTETÉS – TÖRÖTT VAGY HIÁNYZÓ FÉNYFORRÁS ESETÉN ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLL FENN. A TERMÉKET TILOS HASZNÁLNI.

Fénytömlőkre vonatkozó külön figyelmeztetések
A fénytömlőt tilos felnyitni vagy elvágni.
A fénytömlőt tilos lefedve vagy felületbe besüllyesztve üzemeltetni.

Tömítésektől függő védelemmel ellátott kültéri világítófüzérekre és fénytömlőkre vonatkozó külön figyelmeztetés
A TERMÉK CSAK AKKOR HASZNÁLHATÓ, HA VALAMENNYI TÖMÍTÉS RENDELTETÉSSZERŰEN A HELYÉN VAN.

Nem cserélhető fényforrású világítófüzérekre vonatkozó külön figyelmeztetések
Fényforrástörés vagy a fényforrás sérülése esetén a világítófüzért tilos használni vagy hálózatra kapcsolni; a terméket biztonságos módon ártalmatlanítani kell.

Cserélhető fényforrású világítófüzérekre vonatkozó külön figyelmeztetések
A fényforrásokat tilos eltávolítani vagy behelyezni, amíg a világítófüzér a hálózathoz csatlakozik.
Ügyelni kell arra, hogy minden foglalatban legyen fényforrás.
A meghibásodott fényforrásokat haladéktalanul ki kell cserélni az eredetivel azonos típusú vagy a gyártó által meghatározott típusú fényforrásra.

Összekapcsolásra alkalmas világítófüzérekre és fénytömlőkre vonatkozó külön figyelmeztetések
A világítófüzér vagy fénytömlő részeit tilos más gyártótól származó világítófüzér vagy fénytömlő részeivel összekapcsolni.
Az összekapcsolás kizárólag a mellékelt csatlakozókkal végezhető. A nyitott végeket használat előtt le kell zárni.

Külön működtetőegységgel, illetve transzformátorral rendelkező III. védelmi osztályú termékekre vonatkozó külön figyelmeztetés
A vezérlőberendezésnek SELV típusúnak kell lennie.

A jelölések magyarázata

Az elektromos készülékeken áthúzott kerekes kuka szimbóluma található, amely az elektromos és elektronikus készülékek elkülönített gyűjtését jelzi.
A régi elektromos és elektronikus készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!
Ha a régi készülék már nem használható, minden fogyasztó jogszabályi kötelezettsége a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, pl. a településen/kerületében található gyűjtőponton vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.

Csak beltéri használatra.

II. védelmi osztály: A termék villamos biztonságát kettős szigetelés biztosítja.

III. védelmi osztály: A termék érintésvédelmét biztonsági törpefeszültség, azaz SELV biztosítja. Elemek vagy SELV-transzformátorok.

Beltéri vagy kültéri használatra.

IT Informazioni di sicurezza: Ghirlande e strisce luminose

Avvertenze generali
Salvo espressa indicazione sul prodotto o sull'imballaggio che le lampade sono sostituibili, le lampade non sono sostituibili.
Il cavo esterno rigido o flessibile di questo apparecchio di illuminazione non può essere sostituito; in caso di danni al cavo, deve essere sostituito l'intero prodotto.
Non collegare il prodotto all'alimentazione ancora all'interno dell'imballaggio.
AVVERTENZA - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA IN CASO DI LAMPADE DANNEGGIATE O MANCANTI. NON UTILIZZARE.

Avvertenze particolari per le strisce luminose
Non aprire o tagliare la striscia luminosa
Non utilizzare la striscia luminosa qualora sia coperta o incassata all'interno di una superficie.

Avvertenze particolari per le ghirlande/strisce luminose per esterni con protezione mediante guarnizioni
NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA TUTTE LE GUARNIZIONI IN POSIZIONE!

Avvertenze particolari per le ghirlande luminose con lampade non sostituibili
In caso di rottura o danni alle lampade, la ghirlanda non deve essere utilizzata o collegata all'alimentazione elettrica, ma smaltita in modo sicuro.

Avvertenze particolari per le ghirlande luminose con lampade sostituibili
Non rimuovere o inserire le lampade con la ghirlanda collegata all'alimentazione elettrica.
Accertarsi che sia presente una lampada in tutti i portalampada.
Le lampade difettose devono essere sostituite immediatamente con lampade dello stesso tipo oppure di un tipo specificato dal produttore.

Avvertenze particolari per le ghirlande/strisce luminose progettate per interconnessione
Non interconnettere parti di questa ghirlanda/striscia luminosa con parti di una ghirlanda/striscia luminosa di un altro produttore.
L'interconnessione deve essere effettuata esclusivamente con i connettori forniti. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.

Avvertenze particolari per i prodotti di classe III con reattore separato (trasformatore)
Il dispositivo di manovra deve essere di tipo SELV.

Descrizione delle indicazioni

Gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo di un cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata degli apparecchi elettrici ed elettronici.
I vecchi apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!
Qualora il vecchio apparecchio non sia più utilizzabile, ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire il prodotto separatamente dai rifiuti domestici, ad es. presso il centro di raccolta autorizzato del proprio comune oppure presso il punto di acquisto.

Esclusivamente per uso in interni.

Classe di protezione II: La protezione elettrica del prodotto è assicurata da un doppio isolamento.

Classe di protezione III: La protezione elettrica del prodotto è assicurata da una bassissima tensione (SELV).
Batterie o trasformatori SELV.

Per uso in interni o esterni.

LT Saugos informacija: lemputių girliandos ir šviesinės girliandos

Bendrieji įspėjimai
Jei ant gaminio ar pakuotės nėra aiškiai nurodyta, kad lemputes galima keisti, lemputių keisti negalima.
Šio šviestuvo išorinis lankstus kabelis arba laidas negali būti keičiamas; jei laidas pažeistas, turi būti keičiamas visas gaminys.
Nejunkite gaminio į elektros tinklą, kol jis yra pakuotėje.
ĮSPĖJIMAS – SUŽALOJIMO ELEKTROS SROVE PAVOJUS, JEI LEMPUTĖS SUGEDUSIOS ARBA JŲ TRŪKSTA. NENAUDOKITE.

Specialūs įspėjimai dėl šviesinių girliandų
Neatidarykite arba nepjaustykite šviesinių girliandų.
Nenaudokite šviesinių girliandų, kai jos yra uždengtos arba įleistos į paviršių.

Specialūs įspėjimai dėl lauko lempučių girliandų / šviesinių girliandų, kurių apsaugai naudojamos tarpinės
ŠIO GAMINIO NEGALIMA NAUDOTI NEĮDĖJUS VISŲ TARPIKLIŲ!

Specialūs įspėjimai dėl lempučių girliandų su nekeičiamomis lemputėmis
Jei lemputės sulūžta arba yra sugadinamos, girliandos negalima naudoti ar įjungti įtampos – ją reikia saugiai pašalinti.

Specialūs įspėjimai dėl lempučių girliandų su keičiamomis lemputėmis
Neišimkite ir neįdėkite lempučių, kai girlianda prijungta prie elektros tinklo.
Įsitikinkite, kad visuose lempučių lizduose yra po lemputę.
Nedelsdami pakeiskite perdegusias lemputes tokio paties tipo lemputėmis, kokios buvo pristatytos, arba gamintojo nurodyto tipo lemputėmis

Specialūs įspėjimai dėl sujungiamų lempučių girliandų / šviesinių girliandų
Nesujunkite šios lempučių girliandos / šviesinės girliandos dalių su kito gamintojo lempučių girliandos / šviesinės girliandos dalimis.
Sujungimas turi būti atliekamas tik naudojant pridedamas jungtis. Prieš naudojimą visi atviri galai turi būti užsandarinti.

Specialūs įspėjimai III klasės gaminiams su atskira tvarkykle (transformatoriumi)
Valdymo įrenginiai turi būti SELV tipo.

Ženklų paaiškinimas

Elektros prietaisai žymimi perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simboliu, kuris reiškia atskirą elektros ir elektroninių prietaisų surinkimą.
Senų elektrinių ir elektroninių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!
Jei seno prietaiso nebegalima naudoti, kiekvienas vartotojas teisiškai privalo išmesti gaminį atskirai nuo buitinių atliekų, pvz., savo savivaldybės (rajono) surinkimo punkte arba parduotuvėje, kurioje buvo pirktas gaminys.

Skirta naudoti tik patalpose.

II apsaugos klasė: elektrinė apsauga gaminyje užtikrinama dviguba izoliacija.

III apsaugos klasė: elektrinė apsauga gaminyje užtikrinama naudojant saugią itin žemą įtampą (SELV).
Baterijos arba SELV transformatoriai

Skirta naudoti patalpose arba lauke.

LV Drošuma informācija: Apgaismojuma virtenes un izolētās apgaismojuma virtenes

Vispārīgi brīdinājumi
Ja uz produkta vai iepakojuma nav skaidri norādīts, ka lampiņas ir nomaināmas, tās nav nomaināmas.
Šī gaismekļa ārējais elastīgais kabelis vai vads nav nomaināms; ja vads ir bojāts, jānomaina viss produkts.
Nepievienojiet produktu elektrotīklam, kamēr tas atrodas iepakojumā.
BRĪDINĀJUMS – IESPĒJAMS ELEKTRISKAS STRĀVAS TRIECIENA RISKS, JA LAMPIŅAS IR SAPLĪSUŠAS VAI TO TRŪKST! NELIETOJIET PRODUKTU!

Īpaši brīdinājumi par izolētajām apgaismojuma virtenēm
Izolēto apgaismojuma virteni nedrīkst vērt vaļā vai griezt.
Nelietot izolēto apgaismojuma virteni, ja tā ir apsegta vai iebūvēta virsmā.

Īpaši brīdinājumi par āra apgaismojuma virtenēm/izolētajām apgaismojuma virtenēm, kuru aizsardzība ir atkarīga no blīvēm
ŠO PRODUKTU NEDRĪKST LIETOT, JA NAV IEVIETOTAS VISAS BLĪVES!

Īpaši brīdinājumi par apgaismojuma virtenēm ar nenomaināmām lampiņām
Ja lampiņas saplīst vai ir bojātas, virteni nedrīkst lietot vai pieslēgt strāvai, no tās ir jāatbrīvojas drošā veidā.

Īpaši brīdinājumi par apgaismojuma virtenēm ar nomaināmām lampiņām
Nedrīkst izņemt un ievietot lampiņas, kamēr virtene ir pievienota elektrotīklam.
Jāpārliecinās, vai visās lampiņu ligzdās ir ievietotas lampiņas.
Pārdegušās lampiņas nekavējoties jānomaina ar tāda paša veida lampiņām, kādas tika iekļautas komplektācijā, vai ar ražotāja norādītā tipa lampiņām.

Īpaši brīdinājumi par savstarpēji savienojamu apgaismojuma virteni/izolēto apgaismojuma virteni lietošanu
Nedrīkst savienot šīs apgaismojuma virtenes/izolētās apgaismojuma virtenes daļas ar cita ražotāja apgaismojuma virtenes/izolētās apgaismojuma virtenes daļām.
Savstarpējo savienošanu drīkst veikt, izmantojot tikai komplektācijā iekļautos savienotājus. Pirms lietošanas visiem vaļējiem galiem jābūt pilnībā noslēgtiem.

Īpaši brīdinājumi par III klases produktiem ar atsevišķu vadības ierīci (transformatoru)
Vadības ierīcei jābūt SELV tipa.

Marķējumu skaidrojums

Elektroierīces ir marķētas ar simbolu, kas attēlo izsvītrotu atkritumu konteineru ar riteņiem, kas nozīmē elektroierīču un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu.
Vecas elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem!
Ja veco ierīci vairs nevar lietot, katram patērētājam ir juridisks pienākums izmest produktu atsevišķi no sadzīves atkritumiem, piemēram, savas pašvaldības/rajona savākšanas punktā vai veikalā, kurā produkts tika iegādāts.

Tikai lietošanai telpās.

Aizsardzības klase II: Elektriskā aizsardzība produktā ir nodrošināta ar dubulto izolāciju.

Aizsardzības klase III: Elektriskā aizsardzība produktā ir nodrošināta ar īpaši zemu drošības spriegumu (SELV). Baterijas vai SELV transformatori.

Lietošanai telpās vai ārpus telpām.

60598-2-2X(1)-A

STAR TRADING

NL Veiligheidsinformatie: Lichtslinger en lichtslang

Algemene waarschuwingen
Als niet uitdrukkelijk op het product of de verpakking vermeld staat dat de lampjes kunnen worden vervangen, betekent dit dat de lampjes niet vervangbaar zijn.
De externe flexibele kabel of het externe snoer van deze armatuur mag niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het gehele product worden vervangen.
Sluit het product niet op de voeding aan terwijl het nog in de verpakking zit.
WAARSCHUWING - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK ALS DE LAMPJES DEFECT ZIJN OF ONTBREKEN. NIET GEBRUIKEN.

Speciale waarschuwingen voor lichtslangen
Open de lichtslang niet en snij deze ook niet door.
Gebruik de lichtslang niet als deze is bedekt of is weggewerkt in een oppervlak.

Speciale waarschuwingen voor lichtslingers/lichtslangen voor buitenshuis die voor bescherming vertrouwen op pakkingen
DIT PRODUCT MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT ALS ALLE PAKKINGEN ZIJN AANGEBRACHT!

Speciale waarschuwingen voor lichtslingers met niet-vervangbare lampjes
In geval van breuk of schade aan de lampjes mag de slinger niet worden gebruikt of onder stroom worden gezet, maar moet het product veilig worden afgedankt.

Speciale waarschuwingen voor lichtslingers met vervangbare lampjes
Verwijder of plaats geen lampjes terwijl de slinger is aangesloten op de voeding.
Let erop dat alle lamphouders zijn voorzien van een lampje.
Vervang defecte lampjes onmiddellijk door lampjes van hetzelfde type als geleverd of een type goedgekeurd door de producent.

Speciale waarschuwingen voor lichtslingers/lichtslangen bedoeld voor verbinding
Verbind geen onderdelen van deze lichtslinger/lichtslang met onderdelen van een lichtslinger/lichtslang van een andere producent.
Verbindingen mogen alleen tot stand worden gebracht met behulp van de meegeleverde connectors. Voorafgaand aan gebruik moeten alle open einden worden gedicht.

Speciale waarschuwingen voor klasse III producten met aparte driver (transformator)
Het apparaat moet van het SELV-type zijn.

Uitleg van symbolen

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wielen om aan te geven dat deze elektrische en elektronische apparaten gescheiden moeten worden afgedankt.
Oude elektrische en elektronische apparaten mogen niet via het huishoudelijke afval worden afgedankt!
Als een oud apparaat niet langer gebruikt wordt, is de gebruiker wettelijk verplicht het product gescheiden van het huishoudelijke afval af te danken en in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of de winkel waar hij of zij het product heeft gekocht.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Beschermklasse II: Elektrische bescherming in het product vindt plaats via dubbele isolatie.

Beschermklasse III: Elektrische bescherming in het product vindt plaats via veilige extra lage spanning (SELV). Batterijen of SELV transformatoren.

Voor gebruik binnenshuis of buitenshuis.

PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa: łańcuchy świetlne i taśmy świetlne

Ostrzeżenia ogólne
Jeśli na produkcie lub opakowaniu nie zaznaczono wyraźnie, że żarówki można wymieniać, oznacza to, że nie można ich wymieniać.
Zewnętrznego, elastycznego przewodu lub kabla tej oprawy oświetleniowej nie można wymienić; w przypadku uszkodzenia przewodu należy wymienić cały produkt.
Nie należy podłączać produktu do zasilania, gdy znajduje się on w opakowaniu.
OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB BRAKU ŻARÓWEK. NIE UŻYWAĆ.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące taśm świetlnych
Nie otwierać ani nie przecinać taśmy świetlnej.
Nie używać taśmy świetlnej, gdy jest zakryta lub zagłębiona w powierzchni.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące łańcuchów świetlnych/taśm świetlnych do użytku na zewnątrz, których ochronę zapewniają uszczelki
NIE WOLNO UŻYWAĆ NINIEJSZEGO PRODUKTU BEZ WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH USZCZELEK!

Specjalne ostrzeżenia dotyczące łańcuchów świetlnych z żarówkami niewymienialnymi
W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia żarówek łańcuch nie może być używany ani podłączany do zasilania, lecz należy go bezpiecznie zutylizować.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące łańcuchów świetlnych z żarówkami wymienialnymi
Nie wymiować ani nie wkładać żarówek, gdy łańcuch jest podłączony do zasilania.
Upewnić się, że wszystkie oprawki żarówek są wyposażone w żarówki.
Uszkodzone żarówki należy natychmiast wymienić na żarówki tego samego typu, co dostarczone, lub typu określonego przez producenta.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące łańcuchów świetlnych/taśm świetlnych przeznaczonych do łączenia
Nie należy łączyć części tego łańcucha świetlnego/taśmy świetlnej z częściami łańcucha świetlnego/taśmy świetlnej innego producenta.
Łączenie należy wykonywać wyłącznie przy użyciu dostarczonych złączy. Wszelkie otwarte końce należy przed użyciem uszczelnić.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące produktów klasy III z oddzielnym sterownikiem (transformatorem)
Urządzenie sterujące musi być typu SELV.

Objaśnienie oznaczeń

Urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na kółkach, który oznacza oddzielną zbiórkę urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!
Jeśli stare urządzenie nie nadaje się już do użytku, każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji produktu oddzielnie od odpadów komunalnych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie/dzielnicy lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Klasa ochrony II: Podwójna izolacja zapewnia ochronę elektryczną produktu.

Klasa ochrony III: Ochronę elektryczną w produkcie zapewnia system bezpieczeństwa niskonapięciowego (SELV). Baterie lub transformatory SELV.

Do użytku wewnątrz lub na zewnątrz.

PT Informações de segurança: Cordões luminosos e Fitas de luzes

Avisos gerais
As lâmpadas não são substituíveis, se tal não estiver claramente indicado no produto ou na embalagem.
O fio ou cabo flexível externo desta iluminação não pode ser substituído; se estiver danificado, todo o produto deverá ser substituído.
Não ligue o produto à rede elétrica enquanto estiver na embalagem.
AVISO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO SE AS LÂMPADAS ESTIVEREM PARTIDAS OU NA SUA AUSÊNCIA. NÃO UTILIZAR.

Avisos especiais para fitas de luzes
Não abra nem corte a fita de luzes
Não utilize a corda de luz quando estiver coberta ou recolhida numa superfície.

Avisos especiais para cordões luminosos/fitas de luzes cuja proteção depende de vedantes
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO SEM TODOS OS VEDANTES DEVIDAMENTE COLOCADOS!

Avisos especiais relativos a cordões luminosos com lâmpadas não substituíveis
Em caso de quebra ou danos nas lâmpadas, o cordão não deve ser utilizado nem ligado à corrente, devendo ser eliminado de forma segura.

Avisos especiais relativos a cordões luminosos com lâmpadas substituíveis
Não retire nem insira lâmpadas enquanto o cordão estiver ligado à rede elétrica.
Certifique-se de que todos suportes têm uma lâmpada instalada.
Substitua imediatamente as lâmpadas avariadas por lâmpadas do mesmo tipo das fornecidas ou de um tipo especificado pelo fabricante.

Avisos especiais relativos a cordões luminosos/fitas de luzes destinados a serem interligados
Não ligue partes deste cordão luminoso/fita de luz a componentes de cordões luminosos/fitas de luzes de outro fabricante.
A ligação deve ser realizada exclusivamente com os conectores fornecidos. Todos os terminais não ligados devem ser isolados antes da utilização.

Avisos especiais para produtos da classe III com transformador separado
O equipamento de controlo deve ser do tipo SELV (Safety Extra Low Voltage - Tensão extra baixa de segurança).

Explicação das marcações

Os aparelhos elétricos estão marcados com o símbolo de recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos/usados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico!
Se o aparelho antigo/usado já não puder ser utilizado, todos os consumidores estão legalmente obrigados a eliminar o produto separadamente do lixo doméstico, por exemplo, num ponto de recolha das suas autoridades locais ou na loja onde o produto foi adquirido.

Apenas para uso em espaços interiores.

Classe de proteção II: A proteção elétrica do produto é garantida por isolamento duplo.

Classe de proteção III: A proteção elétrica do produto é garantida por Tensão extra baixa de segurança (SELV). Pilhas ou transformadores SELV.

Para utilização em espaços interiores ou no exterior.

RO Informații de siguranță: Ghirlande luminoase și Furtunuri luminoase

Avertismente generale
Dacă pe produs sau pe ambalaj nu este specificat în mod clar că lămpile pot fi înlocuite, acestea nu sunt înlocuibile.
Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă acesta este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
Nu conectați produsul la sursa de alimentare în timp ce se află în ambalaj.
ATENȚIE – RISC DE ELECTROCUTARE DACĂ LAMPILE SUNT SPARTE SAU LIPSESC. NU UTILIZAȚI PRODUSUL.

Avertismente speciale pentru furtunurile luminoase
Nu deschideți și nu tăiați furtunul luminos.
Nu utilizați furtunul luminos atunci când este acoperit sau încastrat într-o suprafață.

Avertismente speciale pentru ghirlandele/furtunurile luminoase de exterior a căror protecție se bazează pe garnituri
ACEST PRODUS NU TREBUIE UTILIZAT FĂRĂ CA TOATE GARNITURILE SĂ FIE LA LOCUL LOR!

Avertismente speciale pentru ghirlandele luminoase cu lămpi neînlocuibile
In cazul spargerii sau deteriorării lămpilor, ghirlanda nu trebuie utilizată și nici alimentată cu energie electrică, ci trebuie eliminată în condiții de siguranță.

Avertismente speciale pentru ghirlandele luminoase cu lămpi înlocuibile
Nu scoateți și nu introduceți lămpi în timp ce ghirlanda este conectată la sursa de alimentare.
Asigurați-vă că toate duliile sunt prevăzute cu lămpi.
Inlocuiți imediat lămpile defecte cu lămpi de același tip cu cele furnizate sau cu un tip specificat de producător.

Avertismente speciale pentru ghirlandele/furtunurile luminoase destinate interconectării
Nu conectați această ghirlandă/acest furtun luminos la componente ale unei ghirlande sau ale unui furtun luminos fabricate de un alt producător.
Interconectarea trebuie realizată numai cu ajutorul conectorilor furnizați. Orice capăt deschis trebuie sigilat înainte de utilizare.

Avertismente speciale pentru produsele din clasa III cu driver (transformator) separat
Aparatajul de comandă trebuie să fie de tip SELV.

Explicația marcajelor

Aparatele electrice sunt marcate cu simbolul unei pubele cu roți barată cu un X, care indică colectarea separată a aparatelor electrice și electronice.
Aparatele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!
Dacă aparatul vechi nu mai poate fi utilizat, fiecare consumator este obligat prin lege să elimine produsul separat de deșeurile menajere, de exemplu la un punct de colectare din municipiul/cartierul său sau la magazinul de unde a fost achiziționat produsul.

Numai pentru utilizare în interior.

Clasa de protecție II: Protecția electrică a produsului este asigurată prin dublă izolație.

Clasa de protecție III: Protecția electrică a produsului este asigurată prin utilizarea unei tensiuni foarte joase de siguranță (SELV). Alimentarea se realizează prin baterii sau printr-un transformator SELV.

Pentru utilizare în interior sau în exterior.

SL Varnostne informacije: Svetlobni nizi in viseče svetilke

Splošna opozorila
Če na izdelku ali embalaži ni jasno navedeno, da so sijalke zamenljive, jih ni mogoče zamenjati.
Zunanjega upogljivega ali oplaščenega kabla te svetilke ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba zamenjati celoten izdelek.
Izdelka v embalaži ne priključite na napajanje.
OPOZORILO: TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, ČE JE SIJALKA ZLOMLJENA ALI MANJKA! NE UPORABLJATI.

Posebna opozorila za viseče svetilke
Viseče svetilke ne odpirajte in ne režite!
Viseče svetilke ne uporabljajte, ko je pokrita ali vstavljena v površino.

Posebna opozorila za zunanje svetlobne nize / viseče svetilke z zaščito, zasnovano na tesnilih
TA IZDELEK SE NE SME UPORABLJATI, ČE NA NJEM VSA TESNILA NISO NA SVOJEM MESTU!

Posebna opozorila za svetlobne nize z nezamenljivimi sijalkami
Če se sijalke zlomijo ali poškodujejo, se niza ne sme uporabljati oziroma ne sme biti pod napetostjo, ampak ga je treba varno odložiti med odpadke.

Posebna opozorila za svetlobne nize z zamenljivimi sijalkami
Sijalk ne odstranjujte in ne vstavljajte, ko je niz priključen na napajanje.
Zagotovite, da je sijalka nameščena v vsako grlo za sijalko.
Okvarjene sijalke nemudoma zamenjajte s sijalkami iste vrste, ki ustreza vrsti ob dobavi ali vrst, ki jo je določil proizvajalec.

Posebna opozorila za svetlobne nize / viseče svetilke, predvidene za medsebojno povezavo
Ne vzpostavljajte medsebojne povezave med deli tega svetlobnega niza / te viseče svetilke z deli svetlobnega niza / viseče svetilke drugega proizvajalca.
Medsebojna povezava se sme izvesti le z uporabo priloženih konektorjev. Kakršne koli odprte konce je treba izolirati pred uporabo.

Posebna opozorila za izdelke razreda III z ločenim pogonom (transformatorjem)
Krmilna naprava mora biti vrste SELV.

Razlaga oznak

Električni aparati so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, kar pomeni ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov.
Stari električni in elektronski aparati se ne smejo odlagati med gospodinjske odpadke!
Če starega aparata več ni mogoče uporabljati, je vsak potrošnik po zakonu zavezan izdelek zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu v svoji občini/naselju, ali v trgovini, kjer je izdelek kupljen.

Samo za uporabo v zaprtem prostoru.

Razred zaščite II: Električna zaščita v izdelku je zagotovljena z dvojno izolacijo.

Razred zaščite III: Električna zaščita v izdelku je zagotovljena z ravnijo varnostne male napetosti (SELV). Baterije ali transformatorji SELV.

Za uporabo v zaprtem prostoru in na prostem.

SR Bezbednosne informacije: Svetleći lanci i svetleći nizovi

Opšta upozorenja
Ako na proizvodu ili ambalaži nije jasno navedeno da su lampice zamenjive, lampice nije moguće zameniti.
Spoljni savitljivi kabl ili gajtan ove svetiljke nije moguće zameniti. Ako se gajtan ošteti, treba zameniti ceo proizvod.
Dok je u ambalaži, proizvod ne povezujte na napajanje.
UPOZORENJE: AKO SU LAMPICE POLOMLJENE ILI NEDOSTAJU, POSTOJI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA! NEMOJTE IH KORISTITI.

Posebna upozorenja za svetleće nizove
Svetleći niz nemojte da otvarate ili da sečete.
Svetleći niz ne koristite kad je pokriven ili uvučen u površinu.

Posebna upozorenja za svetleće lance / svetleće nizove za upotrebu na otvorenom čija se zaštita zasniva na zaptivkama
OVAJ PROIZVOD SE NE SME KORISTITI AKO SVE ZAPTIVKE NA NJEMU NISU NA SVOM MESTU!

Posebna upozorenja za svetlosne lance sa nezamenjivim lampicama
Kada dođe do lomljenja ili oštećenja lampica, lanac ne sme da se koristi i da bude pod naponom, nego ga treba bezbedno odložiti u otpad.

Posebna upozorenja za svetlosne lance sa zamenjivim lampicama
Nemojte da uklanjate ili da umećete lampice dok je lanac priključen na napajanje.
Postarajte se da lampica bude montirana u svako grlo za lampicu.
Pokvarene lampice odmah zamenite lampicama istog tipa koji odgovara tipu prilikom isporuke ili tipa koji je odredio proizvođač.

Posebna upozorenja za svetlosne lance / svetleće nizove predviđene za interkonekciju
Ne uspostavljajte interkonekciju između ovog svetlosnog lanca / svetlećeg niza sa svetlosnim lancem / svetlećim nizom drugog proizvođača.
Interkonekcija se sme izvršiti samo pomoću isporučenih konektora. Eventualne otvorene krajeve treba izolovati pre upotrebe.

Posebna upozorenja za proizvode klase III s odvojenim pogonom (transformatorom)
Upravljačka oprema mora da bude tipa SELV.

Objašnjenje oznaka

Električni aparati označeni su simbolom precrtane kante na točkovima, što označava odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih aparata.
Stari električni i elektronski aparati ne smeju da se odlažu u otpad iz domaćinstva!
Ako stari aparat više ne može da se koristi, svaki potrošač je po zakonu obavezan da proizvod baci u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva, npr. da ga odnese na mesto za sakupljanje u svojoj opštini/naselju ili da ga preda na prodajnom mestu na kome je proizvod kupljen.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Klasa zaštite II: Električna zaštita u proizvodu postignuta je dvostrukom izolacijom.

Klasa zaštite III: Električna zaštita u proizvodu postignuta je bezbednosnim kolom veoma niskog napona (SELV). Baterije ili transformatori SELV.

Za upotrebu u zatvorenom ili na otvorenom prostoru.

60598-2-2X(1)-A

STAR TRADING